



Get the best out of your leather!

DESENGRASANTE PARA CUERO SIN DISOLVENTE

ELIMINA GRASAS, ACEITES Y PRODUCTOS ANTERIORES
PARA LA BUENA ADHESIÓN DE LOS PRODUCTOS
SIN DISOLVENTES

El **Desengrasante para Cuero (Sin Disolvente) COLOURLOCK** se utiliza en varios casos para desengrasar el cuero. Este Desengrasante no lleva disolventes, pero a la vez es potente y delicado con la superficie, no disuelve el color y es ideal para desengrasar todo tipo de pieles.

Se utiliza para:

- Para eliminar la grasa y los restos de productos de mantenimiento y cuidado antes de las reparaciones o restauraciones para que se adhieran bien. Para profesionales y para particulares.
- Para desengrasar las manchas de grasa en la zona de la cabeza y reposabrazos de sofás, volantes, agarraderos y pomos de vehículos, asas de bolsos y maletas, etc.
- Para limpiar y desengrasar de nobuk y ante con zonas grasas en muebles.
- Para desengrasar los cuellos grasientos de las chaquetas antes de lavarlas.
- Para desengrasar las zonas grasas antes del tintado profesional en el taller.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa

Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Piel Anilina, Piel Anilina Refinada, Cuero PU, Cuero Pull Up, Piel Semi-Anilina, Ante, Nobuk.

Cantidades:

Desengrasante para Cuero (Sin Disolvente), 30 ml.

La cantidad es normalmente suficiente para desengrasar volantes o asas de bolsos.

Desengrasante para Cuero (Sin Disolvente), 150 ml.

La cantidad es normalmente suficiente para realizar trabajos de forma habitual en un conjunto de muebles o en el interior de un vehículo.

Se recomienda Desengrasante para Cuero (Sin Disolvente) de 250 ml y un 1 litro para trabajos de más grandes o para múltiples objetos.

Aplicación:

Compruebe siempre todos los productos en una zona oculta para examinar posibles modificaciones.

El **Desengrasante para Cuero (Sin Disolvente) COLOURLOCK** no disuelve los colores, pero puede provocar aclaramiento o manchas en caso de pieles con poros abiertos o con exceso de producto. Por lo tanto, siempre es aconsejable realizar pruebas previas.

Humedezca un paño limpio y suave con el desengrasante y repase las áreas grasientas o que vaya a reparar. El cuero liso de un solo color se puede desengrasar completamente después de una prueba. En cambio, con el cuero de poros abiertos (gamuza, piel anilina, etc.), sólo debe pasar el paño brevemente por la piel para evitar marcas y manchas. Deje que el cuero se seque entre todos los tratamientos. No seque con secador.

No todas las manchas de grasa se pueden eliminar por completo. En especial, las áreas de contacto con la piel o el cabello que han estado muy engrasadas durante largos períodos de tiempo no se pueden desengrasar por completo con un desengrasante. En algunos casos, el **Absorbe-Grasa para Cuero COLOURLOCK**. En el caso de grandes superficies o de muchísima grasa, debe buscar nuestro consejo profesional.

Después de limpiar el Desengrasante para Cuero, el cuero debe cuidarse y protegerse con un producto de cuidado adecuado para el tipo de cuero.

En nuestra web www.cueroliquido.es tiene vídeos para guiarle en el proceso de restauración del cuero. Tómese el tiempo necesario antes de comenzar el trabajo.

