



Get the best out of your leather!

ROTULADOR GLD PARA CUERO

ALISA REPARACIONES HECHAS CON CUERO LÍQUIDO

El **Rotulador GLD para Cuero COLOURLOCK** se utiliza para el acabado de las reparaciones hechas con el **Cuero Líquido COLOURLOCK**.

En caso de daños mayores en superficies de cuero más liso o de cuero artificial, a veces no es posible conseguir que la superficie de la reparación quede uniforme y lisa sólo rellenándola con Cuero Líquido. Estas áreas dañadas deben re trabajarse con el Rotulador GLD. La solución GLD del rotulador disuelve la capa superior del compuesto de reparación para que la superficie se pueda volver a trabajar cuidadosamente. El cuero líquido no se puede lijar cuando está seco, esto dañaría el área de reparación.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos
Cuero Pigmentado, Cuero Artificial

Aplicación:

Abra la tapa del Rotulador GLD y presione varias veces la punta de fieltro hasta que se empape de GLD por ejemplo en un papel. Si la punta del fieltro está demasiado húmeda, limpie el exceso con un paño. Alise la zona de reparación cuidadosamente con poca presión y úselo para alisar y suavizar la superficie reparada. También puede utilizar después del rotulador la **Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK** para alisar la superficie. Trabaje siempre con cuidado y con poca cantidad de GLD para que el área de reparación no se vuelva borrosa. Deje secar entre medias. De esta forma puede modelar una reparación hasta que el resultado sea satisfactorio. La estructura de cuero fiel al original (dibujo del cuero), solo puede ser reproducida por empresas profesionales de reparación de cuero. Generalmente no es necesario.

Consejo: Si la punta de fieltro está sucia o gastada, retírela e insértela al revés. Cambie siempre la punta al cambiar de color.





Este procedimiento se aplica para el **Cuero Líquido COLOURLOCK** y para el **Filler COLOURLOCK**, que es utilizado por profesionales.

Un Rotulador GLD es suficiente para realizar un gran número de reparaciones.

En nuestra web www.cueroliquido.es tiene vídeos para guiarle en el proceso de restauración del cuero. Tómese el tiempo necesario antes de comenzar el trabajo.

INGREDIENTES

Ingredientes: 1-METHOXY-2-PROPANOL, MONOPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER

Ingredientes más comprensibles descritos: GLD es un solvente que disuelve el color.



¡Precaución! Líquidos y vapores inflamables. Puede causar somnolencia o mareos.

¡Mantener fuera del alcance de los niños!

Si se necesita consejo médico, tenga a mano un recipiente o una etiqueta. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico si no se siente bien. Mantenga el recipiente bien cerrado. De conformidad con la normativa oficial, realizar una incineración especial de residuos.