



ESPONJA-LIJA PARA CUERO

SUAVIZA SUPERFICIES ÁSPERAS EN CUERO Y PIEL

La **Esponja-lija para Cuero COLOURLOCK** se utiliza para alisar zonas ásperas o rugosas antes de las reparaciones y corregir trabajos de pintura irregulares o ásperos y para limpiar gamuza.

La **Esponja-lija para Cuero** se puede utilizar en diferentes casos:

- Para alisar áreas ásperas antes de reparar el cuero o renovar el color desgastado o roto.
- Para corregir trabajos de tinte desiguales con el **Tinte Reparador para Cuero COLOURLOCK**.
- Para limpiar áreas apagadas o para la eliminar las manchas en pieles de gamuza (nobuk/ante).
- Para áreas ásperas durante las reparaciones con **Neutral Multifisuras para Cuero**.
- Para lijar suavemente las superficies de cuero para el teñido profesional con pistola o con el **Tinte para Cuero e Imitaciones de Cuero, spray**.
- Para eliminar las pelotillas en Alcántara.
- Para aclarar con cuidado las manchas oscuras de grasa en cueros encerados o grasos.

Área de aplicación/ Tipo de Material:

Vehículos, Volantes, Sofás, Bolsos y Maletas, Ropa, Zapatos

Cuero Pigmentado, Cuero Artificial, Piel Anilina, Piel Anilina Refinada, Cuero PU, Cuero Pull Up, Piel Semi-Anilina, Ante, Nobuk.

Cantidades:

Esponja lija para Cuero.

Una Esponja-lija es suficiente para un juego completo de muebles o vehículos.

Aplicación:

Sienta las asperezas del cuero con la mano. Pase suavemente la Esponja-lija sobre el cuero, con movimientos circulares, evitando los movimientos bruscos, evitando rayas y arañazos profundos. Compruebe con la palma de la mano si se ha conseguido el resultado deseado. Repita la operación si es necesario.

- ¡Atención! El cuero líquido no se puede lijar. Por lo general, se retira de la reparación con el lijado. En este caso, para alisar la reparación, el producto a utilizar es el **Rotulador GLD COLOURLOCK**.
- ¡Atención! Tenga cuidado con las costuras para no dañar el hilo al lijar el cuero.

En el caso de gamuza (ante, nobuk), pruebe siempre primer en una zona oculta si el lijado provoca cambios de color y proceda siempre con cuidado en la zona visible para no causar cambios excesivos.

La esponja-lija se puede usar por ambos lados, tiene el mismo grano de dureza y también puede ser lavada con agua.

En nuestra web www.cueroliquido.es tiene vídeos para guiarle en el proceso de restauración del cuero. Tómese el tiempo necesario antes de comenzar el trabajo.

